

GEMAQUINAS

VENDE E ALUGA MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO E INDÚSTRIA

MANUAL DE INSTRUÇÕES Martelo rompedor 6kg

- Confira se sua rede elétrica é compatível com o equipamento.
- Se a ponteira/talhadeira perder o corte, troque por outra.
- Nunca mude a posição da haste em movimento.
- Encoste levemente o equipamento onde será escutado o serviço. Não é necessário forçá-lo.
- Este equipamento é para pequenos serviços em acabamento.
- Este equipamento não quebra concreto.



Foto ilustrativa

contato@gemaquinas.com



(37) 3221 3925

Fonte: www.gemaquinas.com – Todos os direitos reservados